

Parabéns pela escolha de mais um produto Itatiaia! É muito importante para nós fazermos parte da sua história! Aproveite o máximo da qualidade com seu produto Itatiaia. Para ter acesso ao manual de instruções em pdf, favor contatar o SAC Itatiaia: 08009410144

► INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA DEVEM SEMPRE SER SEGUIDAS, PARA PREVENIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURAS OU OUTRAS LESÕES OU DANOS.

1. Para garantir o bom uso do aparelho, leia atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas;

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO.

2. Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local;

3. Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor;

4. Para evitar riscos nunca utilize o produto com o cabo de alimentação ou o plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve a uma assistência técnica autorizada ITATIAIA;

5. Mantenha o cabo de alimentação e o produto LONGE de superfícies quentes, incluindo fogões ou fornos.

6. Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.

7. Ao fritar com ar quente, o calor é liberado pelas aberturas para a saída de ar.

8. Não mergulhe ou exponha o produto dentro de água ou qualquer outro tipo de líquidos. NUNCA use o aparelho próximo de superfícies molhadas.

9. Utilize apenas peças e acessórios do fabricante do produto.

10. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança

11. Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.

12. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

13. Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.

14. Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.

Somente pessoas qualificadas podem realizar a assistência técnica do produto. Contatar uma assistência técnica autorizada Itatiaia.

15. Este produto é um produto DOMÉSTICO e somente para USO INTERNO e não pode ser utilizado para outro propósito. Este produto NÃO é um brinquedo.

16. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

17. Utilize apenas peças e acessórios que acompanhem o produto ou sejam aprovados pelo fabricante.

18. Não utilize um timer externo.

19. Sempre opere o aparelho em superfície seca, reta, estável e resistente ao calor gerado pelo produto para evitar qualquer tipo de acidente.

20. Não mova o aparelho durante o uso. Sempre espere o aparelho esfriar para movê-lo (O tempo aproximado para esfriar é de 30 minutos).

21. Não utilizar adaptadores ou benjamíns, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

22. Não deixe o cordão de alimentação pendurado em bordas de mesas ou cantos.

23. Não coloque os materiais a seguir dentro do aparelho: Papel, papelão, plástico e similares.

24. Não cubra o aparelho, isso pode causar sobreaquecimento.

25. Sempre desligue o produto enquanto não está em uso.

26. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos.

27.  : Superfície quente

28. As instruções devem indicar que os aparelhos não devem ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

► **GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES**
AVISO: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

► **ANTES DO PRIMEIRO USO**

1. Remova toda a embalagem.
2. Leia o manual de instruções com cuidado.
3. Limpe o interior do produto com um pano úmido. Seque com um pano seco e maio imediatamente. Não utilize materiais abrasivos. Limpe o exterior com um pano seco e macio.
4. Opere este aparelho em uma tomada e circuito separados de outros aparelhos para evitar sobrecarregar o circuito.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO
CUIDADO: Por sem um produto de aquecimento, sempre manipule o aparelho com luvas de forno.

► **INSTRUÇÕES PARA O USO DO APARELHO**

1. Posicione o aparelho em superfície seca, reta, estável e resistente ao calor gerado pelo produto para evitar qualquer tipo de acidente.
2. Verifique se o botão do timer está configurado em "0".
3. Insira o plugue do produto na tomada elétrica.
4. Com cuidado puxe o pote da Air Fryer Essencial Itatiaia. AVISO: NUNCA despeje óleo ou gordura no pote, isso pode causar fogo se esta instrução de segurança não for seguida.

5. Coloque os ingredientes no pote. Nunca encha o pote até a indicação "MAX", isso pode afetar a qualidade do preparo. Sempre utilize com bom senso, pedaços menores irão fritar mais rápido que pedaços menores.

6. Deslize o pote para dentro da Air Fryer Essencial Itatiaia. Nunca utilize o pote sem a grelha interna dentro da air fryer. Não encoste no pote durante e algum tempo após o uso, apenas segure o pote pelo puxador.

7. Se o produto estiver frio, você deve adicionar 3~5 minutos ao tempo de preparação. NOTA: Você pode pré-aquecer sem ingredientes dentro da air fryer. Gire o timer para 3~5 minutos e espere até que o tempo termine. Então, gire o timer para o tempo necessário para o cozimento de seu alimento.

8. O timer inicia a contagem do tempo de preparo.

9. Durante o processo de fritar, a luz de funcionamento irá ligar e desligar. Isso não quer dizer que o cozimento está completo, apenas que o aparelho está mantendo a temperatura.

10. Óleo excessivo dos ingredientes é coletado abaixo da grelha.

11. Alguns ingredientes pedem que se agite durante o preparo. Para chacoalhar os ingredientes retire o pote para fora do produto pelo puxador e chacoalhe. Então retorne o pote para a air fryer.

12. Quando o tempo acabar, puxe o pote para fora do aparelho e coloque em um lugar que tenha resistência a superfícies quentes.

13. Verifique se o alimento está completamente cozido. Se os alimentos não estiverem completamente cozidos, retorne o pote para o produto e configure alguns minutos a mais.

14. Quando o alimento estiver pronto, retire o pote da air fryer, pegue o alimento utilizando pegador para remover os alimentos da panela.

NOTA: Não vire a panela de cabeça para baixo, pois o excesso de óleo coletado no fundo vazará para os ingredientes.

15. Quando finalizar um cozimento, por favor espere 30 minutos antes de utilizar a air fryer novamente.

► **DICAS**

1. Como a tecnologia de ar reaquece instantaneamente o ar dentro do aparelho, puxar a panela brevemente para fora do aparelho durante a fritura com ar quente mal atrapalha o processo.
2. Prepare alimentos com tamanhos similares para evitar que alguns deles não fiquem queimados ou não cozidos.
3. Alimentos menores geralmente pedem um tempo menor de preparação que os demais alimentos.
4. Quanto mais alimentos no preparo, maior será o tempo necessário de operação, quanto menos alimentos, menor o tempo necessário para operar a air fryer.
5. Chacoalhar alimentos pequenos no meio do preparo otimiza o tempo e melhora o resultado final, evitando que alguns alimentos não fiquem totalmente fritos.
6. Adicione um pouco de óleo em batatas frescas para ter batatas fritas mais crocantes. Frite seus alimentos na air fryer e com poucos minutos adicione pouco óleo.
7. Não prepare alimentos extremamente gordurosos, assim como salsichas na air fryer.
8. Salgadinhos que são preparados em um forno também podem ser preparados na air fryer.
9. Use massa pré-fabricada para preparar lanches recheados de forma rápida e fácil. A massa pré-fabricada também requer um tempo de preparação mais curto do que a massa caseira.

► **LIMPEZA**

1. Remova o plugue da tomada e espere o produto esfriar.
2. Limpe o aparelho após cada uso. Remova a grelha da panela para realizar a limpeza. Remova o óleo da parte de baixo da panela após todo uso para evitar fumaça.
3. Deixe a panela, grelha e o interior do aparelho esfriar completamente antes de iniciar a limpeza. A grelha, panela e o interior do aparelho contém revestimento antiaderente. Não utilize utensílios de cozinha de metal ou materiais de limpeza abrasivos para limpá-los, pode danificar o revestimento antiaderente.
4. Limpe a parte externa do produto com um pano úmido.
5. Limpe a grelha e a panela com água quente, um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva. Você pode usar um líquido desengordurante para remover qualquer sujeira restante.
6. Limpe o interior do aparelho com água quente e uma esponja não abrasiva.

CUIDADO: NÃO FAÇA A IMERSÃO DO APARELHO, CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO OU PLUGUE DENTRO DA ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.

► **SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS**

• **OS ALIMENTOS NÃO FRITARAM POR COMPLETO.**
- Os ingredientes que ficam em cima ou uns sobre os outros devem ser agitados no meio do tempo de operação.
- Alimentos muito grossos precisam de um tempo maior de cozimento.
- Não encha a panela até a marcação MAX. Sempre abaixo da marcação.

• **FUMAÇA BRANCA SAINDO APARELHO.**
- Quando fritar alimentos muito gordurosos na air fryer, uma grande quantidade de óleo ou gordura processada vazará para o fundo da panela. O óleo ou gordura produz fumaça branca e a panela pode aquecer mais do que o normal. Isso não afeta o aparelho nem o resultado final. No meio do processo de cozimento, você pode derramar cuidadosamente qualquer excesso de óleo ou gordura da panela e continuar cozinhando.

► **ARMAZENAMENTO**

1. Após seguir os passos de limpeza e manutenção, recolha o cordão de alimentação.
2. Guarde o produto em local limpo e seco.

► **ESPECIFICAÇÃO**
Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local;

► **ESPECIFICAÇÃO ELÉTRICA**
AFESSITA1001 - AIR FRYER ESSENCIAL 3,5L 127V PRETO – AC 127V, 60Hz, 1300W
AFESSITA2001 - AIR FRYER ESSENCIAL 3,5L 220V PRETO – AC 220V, 60Hz, 1300W

► COMPONENTES

► GARANTIA E CERTIFICADO

Este termo de garantia oferecido ao Consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

1. GARANTIA CONTRATUAL
A ITATIAIA S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, ALÉM DO LEGALMENTE DETERMINADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que o produto seja utilizado conforme as orientações contidas no Guia do Usuário e conforme as instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

2. GARANTIA LEGAL
Acessórios tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinados por lei, contados a partir da data da entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.
Condições Gerais
a) Qualquer defeito constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente o Serviço Autorizado ITATIAIA - SAI esta autorizada a examinar e sanar o defeito durante o prazo da garantia aqui previsto;
b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data da entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador; não existindo o recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;
c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.
d) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

e) Esta garantia não cobre:
- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Guia do Usuário;
- Materiais, peças e mão-de-obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

3. EXTINÇÃO DA GARANTIA
Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:
- For utilizado em desacordo as orientações contidas no Guia do Usuário e as instruções constantes neste certificado;
- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ITATIAIA - SAI;
- Não for utilizado para uso exclusivamente doméstico;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.
Terminado o período da garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão-de-obra correrão por conta do consumidor.

| A garantia descrita neste certificado possui validade em todo território nacional.
| A Itatiaia S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.
| A Itatiaia S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia Legal*	90 dias
Garantia Adicional	270 dias
Garantia Total**	360 dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.
**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.
- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.minhaitatiaia.com.br ou através do SAC (Assistência Técnica Eletros) 0800 941 0144

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Occorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

Importado por:
AC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPNJ: 07.415.554/0001-07
Distribuído por:
Itatiaia Eletro e Móveis SA.
Av. Padre Arnaldo Jansen, 1325, Santa Luzia - Ubá/MG.
CEP: 36500-001
CPNJ: 25.331.521/0001-52
Itatiaia Eletro e Móveis SA. Rodovia BR 101, S/Nº Fazenda São Roque I, Galpão 2 - Córrego da Onça Sooretama/ES. CEP: 29.927-000.
CNPJ: 25.331.521/0011-24
FABRICADO NA CHINA
www.minhaitatiaia.com.br

SAC (Assistência Técnica Eletros)
0800 941 0144

AFESSITA1001 e AFESSITA2001 - Rev.003



MANUAL DE INSTRUÇÕES
AIR FRYER ESSENCIAL 3,5L 127V PRETO
AIR FRYER ESSENCIAL 3,5L 220V PRETO



DOBRA PARA ESTE SENTIDO



DOBRA PARA ESTE SENTIDO



DOBRA PARA ESTE SENTIDO



DOBRA PARA ESTE SENTIDO