

**Parabéns pela escolha de mais um produto Itatiaia! É muito importante para nós fazermos parte da sua história!**

**Aproveite o máximo da qualidade com seu produto Itatiaia.**

Para ter acesso ao manual de instruções em pdf, favor contatar o SAC Itatiaia: 08009410144

**► INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇ**

QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA DEVEM SEMPRE SER SEGUIDAS, PARA PREVENIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURAS OU OUTRAS LESÕES OU DANOS.

- Para garantir o bom uso do aparelho, leia atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas;
- ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO.**
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local;
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor;
- Para evitar riscos nunca utilize o produto com o cabo de alimentação ou o plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. **Leve a uma assistência técnica autorizada ITATIAIA;**
- Mantenha o cabo de alimentação e o produto LONGE de superfícies quentes, incluindo fogões ou fornos.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Não mergulhe ou exponha o produto dentro de água ou qualquer outro tipo de líquidos. NUNCA use o aparelho próximo de superfícies molhadas.
- Utilize apenas peças e acessórios do fabricante do produto.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança
- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.

**► GARANTIA E CERTIFICADO**

**Este termo de garantia oferecido ao Consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.**

**1. GARANTIA CONTRATUAL**  
A ITATIAIA S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, ALÉM DO LEGALMENTE DETERMINADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que o produto seja utilizado conforme as orientações contidas no Guia do Usuário e conforme as instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

**2. GARANTIA LEGAL**

Acessórios tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinados por lei, contados a partir da data da entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

a) Qualquer defeito constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente o Serviço Autorizado ITATIAIA - SAI esta autorizado a examinar e sanar o defeito durante o prazo da garantia aqui previsto;

b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data da entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador; não existindo o recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;

c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.

d) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

Somente pessoas qualificadas podem realizar a assistência técnica do produto. **Contactar uma assistência técnica autorizada Itatiaia.**

14. Este produto é um produto DOMÉSTICO e somente para USO INTERNO e não pode ser utilizado para outro propósito. Este produto NÃO é um brinquedo.

15. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

16. Utilize apenas peças e acessórios que acompanhem o produto ou sejam aprovados pelo fabricante.

17. Sempre opere o aparelho em superfície seca, reta, estável e resistente ao calor gerado pelo produto para evitar qualquer tipo de acidente.

18. Não mova o aparelho durante o uso. Sempre espere o aparelho esfriar para movê-lo (O tempo aproximado para esfriar é de 30 minutos).

19. Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

20. Não deixe o cordão de alimentação pendurado em bordas de mesas ou cantos.

21. Não coloque os materiais a seguir dentro do aparelho: Papel, papelão, plástico e similares.

22. Não cubra o aparelho, isso pode causar sobreaquecimento.

23. Sempre desligue o produto enquanto não está em uso.

24. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos. **Contacte uma assistência técnica autorizada Itatiaia.**

25.  : Superfície quente

26. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

**► GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES**

AVISO: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

**► ANTES DO PRIMEIRO USO**

- Remova toda a embalagem.
- Leia o manual de instruções com cuidado.
- Limpe o interior do produto com um pano úmido. Seque com um pano seco e macio imediatamente. Não utilize materiais abrasivos. Limpe o exterior com um pano seco e macio.

e) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Guia do Usuário;
- Materiais, peças e mão-de-obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

**3. EXTINÇÃO DA GARANTIA**

Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:

- For utilizado em desacordo as orientações contidas no Guia do Usuário e as instruções constantes neste certificado;
- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ITATIAIA - SAI;
- Não for utilizado para uso exclusivamente doméstico;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.

Terminado o período da garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão-de-obra correrão por conta do consumidor.

| A garantia descrita neste certificado possui validade em todo território nacional.

| A Itatiaia S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

| A Itatiaia S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPOR TÁTEIS	
<b>Garantia Legal*</b>	<b>90 dias</b>
<b>Garantia Adicional</b>	<b>270 dias</b>
<b>Garantia Total**</b>	<b>360 dias</b>

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controle remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

4. Opere este aparelho em uma tomada e circuito separados de outros aparelhos para evitar sobrecarregar o circuito.

**ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO.**

**► INSTRUÇÕES PARA O USO DO APARELHO**

- Coloque o equipamento sobre uma superfície plana e resistente ao calor;
- Ligue o equipamento à rede elétrica;
- Feche a tampa do grill e prepare o lanche ou carnes enquanto o equipamento esquenta;
- Quando o equipamento for ligado à rede elétrica a luz vermelha irá acender. Quando a temperatura ideal for atingida a luz vermelha irá apagar;
- Abra completamente o grill e coloque uma fatia de pão ou carne na chapa inferior;
- Seu lanche ficará pronto em 2 ou 3 minutos ou mais, carnes ficarão prontas em torno de 6 a 10 minutos de acordo com seu gosto;
- Abra o grill e retire o lanche ou carne utilizando uma espátula plástica ou de madeira. Nunca utilize utensílios de metal pois podem danificar as superfícies das chapas antiaderentes;
- Se for preparar outro lanche ou carne, feche a tampa para preservar o calor até estar pronto para preparar o próximo lanche;
- Deixe outros lanches prontos enquanto prepara os que estão aquecendo;
- Após o uso, retire o equipamento da tomada e deixe resfriar.

**► LIMPEZA**

- Nunca submerja o aparelho em água ou outros líquidos, e nunca o lave em água corrente;
- Nunca utilize objetos metálicos, esponjas abrasivas ou produtos químicos agressivos no processo de limpeza, para prevenir danos à superfície antiaderente;
- Limpe as superfícies minuciosamente utilizando guardanapos, papel toalha, papel de boa absorção ou pano macio (úmido ou seco). Caso necessário, utilize detergente neutro para auxiliar no processo de limpeza;
- Se tiver dificuldade em limpar algum resquício de alimento das chapas antiaderentes, passe um pouco de óleo vegetal e deixe parado por 5 minutos e quando amolecer faça a limpeza;
- Limpe as partes externas com um pano macio e levemente úmido. Garanta que água, óleos ou outros líquidos não entrem nas aberturas de resfriamento do equipamento.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.minhaitatiaia.com.br](http://www.minhaitatiaia.com.br) ou através do SAC (Assistência Técnica Eletros) 0800 941 0144

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**Importado por:**  
**AC COMERCIAL IMPORTADORA**  
**E EXPORTADORA LTDA**  
**CPNJ: 07.415.554/0001-07**

**Distribuído por:**

**Itatiaia Eletro e Móveis SA.**  
**Av. Padre Arnaldo Jansen, 1325.**  
**Ubá/MG. CEP: 36500-001**

**CPNJ: 25.331.521/0001-52**  
**Itatiaia Eletro e Móveis SA. Rodovia**  
**BR 101, S/Nº Fazenda São Roque I,**  
**Galpão 2 - Córrego da Onça**  
**Sooretama/ES. CEP: 29.927-000.**  
**CNPJ: 25.331.521/0011-24**  
**FABRICADO NA CHINA**  
**[www.minhaitatiaia.com.br](http://www.minhaitatiaia.com.br)**

**SAC (Assistência Técnica Eletros)**  
**0800 941 0144**

GRMIDITA1002 e GRMIDITA2002 - Rev003

**► ESPECIFICAÇÃO ELÉTRICA**

GRILL DE CONTATO MID 127V 850W INOX – AC 127V, 60Hz, 850W

GRILL DE CONTATO MID 220V 850W INOX – AC 220V, 60Hz, 850W



IMAGEM MERAMENTE ILLUSTRATIVA

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**GRILL DE CONTATO MID 127V 850W INOX**  
**GRILL DE CONTATO MID 220V 850W INOX**



**Parabéns pela escolha de mais um produto Itatiaia! É muito importante para nós fazermos parte da sua história!**

**Aproveite o máximo da qualidade com seu produto Itatiaia.**

Para ter acesso ao manual de instruções em pdf, favor contatar o SAC Itatiaia: 08009410144

**► INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA**

QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA DEVEM SEMPRE SER SEGUIDAS, PARA PREVENIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURAS OU OUTRAS LESÕES OU DANOS.

1. Para garantir o bom uso do aparelho, leia atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas;

**ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO.**

2. Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local;

3. Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor;

4. Para evitar riscos nunca utilize o produto com o cabo de alimentação ou o plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. **Leve a uma assistência técnica autorizada ITATIAIA;**

5. Mantenha o cabo de alimentação e o produto LONGE de superfícies quentes, incluindo fogões ou fornos.

6. Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.

7. Não mergulhe ou exponha o produto dentro de água ou qualquer outro tipo de líquidos. NUNCA use o aparelho próximo de superfícies molhadas.

8. Utilize apenas peças e acessórios do fabricante do produto.

9. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança
10. Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.

11. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

12. Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.

13. Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.

Somente pessoas qualificadas podem realizar a assistência técnica do produto. **Contatar uma assistência técnica autorizada Itatiaia.**

14. Este produto é um produto DOMÉSTICO e somente para USO INTERNO e não pode ser utilizado para outro propósito. Este produto NÃO é um brinquedo.

15. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

16. Utilize apenas peças e acessórios que acompanhem o produto ou sejam aprovados pelo fabricante.

17. Sempre opere o aparelho em superfície seca, reta, estável e resistente ao calor gerado pelo produto para evitar qualquer tipo de acidente.

18. Não mova o aparelho durante o uso. Sempre espere o aparelho esfriar para movê-lo (O tempo aproximado para esfriar é de 30 minutos).

19. Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

20. Não deixe o cordão de alimentação pendurado em bordas de mesas ou cantos.

21. Não coloque os materiais a seguir dentro do aparelho: Papel, papelão, plástico e similares.

22. Não cubra o aparelho, isso pode causar sobreaquecimento.

23. Sempre desligue o produto enquanto não está em uso.

24. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos. **Contate uma assistência técnica autorizada Itatiaia.**

25.  : Superfície quente

Símbolo de aviso

26. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

**► GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES**

AVISO: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

**► ANTES DO PRIMEIRO USO**

1. Remova toda a embalagem.

2. Leia o manual de instruções com cuidado.

3. Limpe o interior do produto com um pano úmido. Seque com um pano seco e macio imediatamente. Não utilize materiais abrasivos. Limpe o exterior com um pano seco e macio.

4. Opere este aparelho em uma tomada e circuito separados de outros aparelhos para evitar sobrecarregar o circuito.

**ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO.**

**► INSTRUÇÕES PARA O USO DO APARELHO**

1. Coloque o equipamento sobre uma superfície plana e resistente ao calor;

2. Ligue o equipamento à rede elétrica;

3. Feche a tampa do grill e prepare o lanche ou carnes enquanto o equipamento esquenta;

4. Quando o equipamento for ligado à rede elétrica a luz vermelha irá acender. Quando a temperatura ideal for atingida a luz vermelha irá apagar;

5. Abra completamente o grill e coloque uma fatia de pão ou carne na chapa inferior;

6. Seu lanche ficará pronto em 2 ou 3 minutos ou mais, carnes ficarão prontas em torno de 6 a 10 minutos de acordo com seu gosto;

7. Abra o grill e retire o lanche ou carne utilizando uma espátula plástica ou de madeira. Nunca utilize utensílios de metal pois podem danificar as superfícies das chapas antiaderentes;

8. Se for preparar outro lanche ou carne, feche a tampa para preservar o calor até estar pronto para preparar o próximo lanche;

9. Deixe outros lanches prontos enquanto prepara os que estão aquecendo;

10. Após o uso, retire o equipamento da tomada e deixe resfriar.

**► LIMPEZA**

1. Nunca submerja o aparelho em água ou outros líquidos, e nunca o lave em água corrente;

2. Nunca utilize objetos metálicos, esponjas abrasivas ou produtos químicos agressivos no processo de limpeza, para prevenir danos à superfície antiaderente;

3. Limpe as superfícies minuciosamente utilizando guardanapos, papel toalha, papel de boa absorção ou pano macio (úmido ou seco). Caso necessário, utilize detergente neutro para auxiliar no processo de limpeza;

4. Se tiver dificuldade em limpar algum resquício de alimento das chapas antiaderentes, passe um pouco de óleo vegetal e deixe parado por 5 minutos e quando amolecer faça a limpeza;

5. Limpe as partes externas com um pano macio e levemente úmido. Garanta que água, óleos ou outros líquidos não entrem nas aberturas de resfriamento do equipamento.

**► ESPECIFICAÇÃO ELÉTRICA**

GRILL DE CONTATO MID 127V 850W INOX – AC 127V, 60Hz, 850W

GRILL DE CONTATO MID 220V 850W INOX – AC 220V, 60Hz, 850W